

S P A R E P A R T S F O R T H E W A M S L E R K 9 2 c m C O O K E R

DISCRIPTION	COLOUR	OVEN	PART NUMBER	PRICE CODE
Oven door handle complete			146 3043 00	17
Oven door glass inner			146 9618 10	15
Oven door glass outer			146 9618 00	15
Oven door glass complete			146 3503 00	36
Oven door hinge			011 2500 19	09
Oven door hinge pocket			146 3551 01	19
Lid handle			146 1924 00	05
Grate			146 1506 11	28
Grate frame			146 3583 02	27
Riddling arm			146 1504 12	12
Riddling lever			146 1504 02	12
T Bar			146 3582 01	20
Secondary air knob			146 9610 40	08
3 position knob			146 9610 30	08
3 Position lever		RHO	146 3584 01	16
		LHO	146 3584 11	16
Index panel	White	RHO	146 1383 01	15
	White	LHO	146 1383 21	15
	Havana	RHO	146 1383 11	15
	Havana	LHO	146 1383 31	15
Damper flAp			146 1321 03	28
Flue spigot			146 1115 00	16
Flue cover			146 1363 11	13
LH Hotplate			125 5011 01	37
RH Hotplate		RHO	146 5007 20	41
		LHO	146 5007 30	41
Loading lid			125 5012 000	20
Hotplate seal 2560 mm			011 2600 39	07
Side wall flange			146 1722 05	16
Back wall flange			146 1722 15	18
Cleaning door			146 1273 00	10
Cleaning door nut			065 0467 01	02

S P A R E P A R T S F O R T H E W A M S L E R K 92c m C O O K E R .

DISCRIPTION	COLOUR	OVEN HAND	PART NO	PRICE CODE
Fire door enamel cover	White		146 1048 81	28
	Havana		146 1048 91	30
Ashdoor enamel cover	White	RHO	146 1046 83	29
	Havana	RHO	146 1046 93	30
	White	LHO	146 1046 88	29
	Havana	LHO	146 1046 98	30
Boiler side panel	White		146 1106 00	26
	Havana		146 1106 30	28
Oven side panel	White	RHO	146 1020 00	29
	Havana	RHO	146 1020 20	31
	White	LHO	146 1020 10	29
	Havana	LHO	146 1020 30	31
Furnace side lid	White	RHO	146 1097 21	41
	Havana	RHO	146 1097 26	42
	White	LHO	146 1097 31	41
	Havana	LHO	146 1097 36	42
Oven side lid	White	RHO	146 1097 01	40
	Havana	RHO	146 1097 06	
	White	LHO	146 1097 11	40
	Havana	LHo	146 1097 16	
Oven door outer cover	White		146 1099 01	33
	Havana		146 1099 11	35
Lower front panel	White		146 1056 00	26
	Havana		146 1056 10	28
Ashbox door inner		LHO	146 3510 12	25
		RHO	146 3510 02	25
Firebox door inner			146 1205 00	31
Firebox door fibre seal			011 2600 39	07
Ashbox door seal 1030mm			011 2600 39	07
Ashbox / firebox door handle			146 9610 63	11
Ashbox / firebox door handle cam			146 9612 03	06
Thermostat knob			125 4055 00	05
Thermostat			011 1700 35	28
Oven door handle			146 9688 00	14
Oven door handle bracket LH			146 9625 01	06
Oven door handle bracket RH			146 9625 00	06




ERSATZTEILLISTE
Kohle-Heizungsherd K92Cm
Herdkörper

Typ. Nr. 146 86/87/96/97
88/89/98/99

Bl.Nr.

1






ERSATZTEILLISTE
Kohle-Heizungsherd K92Cm
Heiz- und Aschentür

Typ. Nr. 146 86/87/96/97

88/89/98/99

Bl.Nr.

2





ERSATZTEILLISTE


Kohle-Heizungsherd K92Cm
Brat- und Putztür

Typ.Nr. 146 86/87/96/97


88/89/98/99

Bl.Nr.

3



172







ERSATZTEILLISTE
Kohle-Heizungsherd K92Cm
Abdeckhaube,
therm. Ablaufsicherung

Typ.Nr. 146 86/87/96/97

88/89/98/99

Bl.Nr.

4








ERSATZTEILLISTE
Kohle-Heizungsherd K92Cm
Reguliereinheit, Hebe-
und Senkrost, Thermostat

Typ.Nr. 146 86/87/96/97

88/89/98/99

Bl.Nr.

5






ERSATZTEILLISTE
Kohle-Heizungsherd K92Cm
Ausmauerung

Typ.Nr. 146 86/87/96/97

88/89/98/99

Bl.Nr.

6





ERSATZTEILLISTE

Kohle-Heizungsherd K 92 Cm

Typ.Nr. 146 86/87/96/97
88/90/98/99

Bl.Nr.

7

Pos.	Benennung	84-00	a)	Teilnummer	Preis - gruppe
1	Abdeckhaube kpl. weiß	40 cm f. re. Herd		146 1097 01	40
	Abdeckhaube kpl. brasilbraun	40 cm f. re. Herd		146 1097 06	42
	Abdeckhaube kpl. weiß	40 cm f. li. Herd		146 1097 11	40
	Abdeckhaube kpl. brasilbraun	40 cm f. li. Herd		146 1097 16	42
5	Abdeckhaube kpl. weiß	50 cm f. re. Herd		146 1097 21	41
	Abdeckhaube kpl. brasilbraun	50 cm f. re. Herd		146 1097 26	43
	Abdeckhaube kpl. weiß	50 cm f. li. Herd		146 1097 31	41
	Abdeckhaube kpl. brasilbraun	50 cm f. li. Herd		146 1097 36	43
9	Abdeckhaube weiß	40 cm f. re. Herd		146 3521 01	32
	Abdeckhaube brasilbraun	40 cm f. re. Herd		146 3521 06	36
	Abdeckhaube weiß	40 cm f. li. Herd		146 3521 11	32
	Abdeckhaube brasilbraun	40 cm f. li. Herd		146 3521 16	36
13	Abdeckhaube weiß	50 cm f. re. Herd		146 3521 21	33
	Abdeckhaube brasilbraun	50 cm f. re. Herd		146 3521 26	37
	Abdeckhaube weiß	50 cm f. li. Herd		146 3521 31	33
	Abdeckhaube brasilbraun	50 cm f. li. Herd		146 3521 36	37
18	Aschentürbombe weiß	f. re. Herd		146 1046 05	27
	Aschentürbombe brasilbran	f. re. Herd		146 1046 25	29
	Aschentürbombe weiß	f. li. Herd		146 1046 15	27
	Aschentürbombe brasilbraun	f. li. Herd		146 1046 35	29
22	Aschentürbombe weiß	f. re. H.m.Griffl.		146 1046 83	29
	Aschentürbombe brasilbraun	f. re. H.m.Griffl.		146 1046 93	30
	Aschentürbombe weiß	f. li. H. m.Griffl.		146 1046 88	29
	Aschentürbombe brasislbraun	f. li. H. m.Griffl.		146 1046 98	30
27	Aschentüreinlage f. re. Herd			146 3510 02	25
	Aschentüreinlage f. li. Herd			146 3510 12	25
29	Aschentüreinlage kpl. II f. re. Herd			146 3510 52	27
	Aschentüreinlage kpl. II f. li. Herd			146 3510 62	27
31	Aschentürrahmen			146 3511 10	28
32	Aschenkasten			125 1027 00	26
	Aschenkasten em. (für INOX-Herd)			125 1027 05	27
34	Achse f. Stehrost			125 9013 01	05
35	Anheizklappenlager kpl. f. re. Herd			146 5014 00	22
	Anheizklappenlager kpl. f. li. Herd			146 5014 10	22
37	Abdeckprofil f. Rostspindel			146 1343 01	11
38	Asbestscheibe			146 9502 01	03
39	Asbestpackung f. Aschentür	6x9x100 u. 6x9x1030		011 2600 39	07 p. m
40	Asbestpackung f. Heiztür	6x9x750		011 2600 39	07 p. m
41	Asbestpackung f. Herdrahmen	6x9x2560		011 2600 39	07 p. m
-	Asbestschnur f. Schauglas	∅ 3x520		011 2600 00	02 p. m
-	Asbestschnur f. Bratrohr	∅ 4x1665		011 2600 12	02 p. m
-	Asbestschnur f. Zw.Heiztasche u. Vorderw.	∅ 6x260		011 2600 07	02 p. m

a)1= Serienteil im Fertigungslager

3=Kein Serienteil nur im E-Lager

5=Altteil nur solange Vorrat reicht

8

2= Serienteil nur begrenzt im E-Lager

4= Kein Serienteil nur begrenzt im E-Lager

6= Kein Lagerteil da Sonderfertigung



ERSATZTEILLISTE

Kohle-Heizungsherd K 92 Cm

Typ.Nr. 146 86/87/96/97
88/89/98/99

Bl.Nr.

8

Pos.	Benennung	84-00	a)	Teilnummer	Preis- gruppe
49	Bratrohrtür kpl. weiß f. re. H. m. Schaugl. u. Th.			146 3032 01	49
	Bratrohrtür kpl. brasilbraun dto.			146 3032 11	50
	Bratrohrtür kpl. weiß f. li. H. m. Schauglas u. Th.			146 3032 21	49
	Bratrohrtür kpl. brasilbraun dto.			146 3032 31	50
53	Bratrohrtürbombe weiß			146 1099 01	33
	Bratrohrtürbombe brasilbraun			146 1099 11	35
55	Bratrohr			146 1030 01	45
56	Bratrohrglas m. Rahmen u. Thermometer kpl.			146 3503 00	36
57	Bratrohrthermometer m. Zubehör			123 6740 15	21
58	Bratrohrscharnier			146 3551 01	19
59	Bratrohrscharnier-Türteil			011 2500 19	09
60	Betätigungshebel f. re. Herd			146 3584 01	16
	Betätigungshebel f. li. Herd			146 3584 11	16
62	Bombenhalter f. re. Herd			146 1382 00	05
	Bombenhalter f. li. Herd			146 1382 10	05
-	Backblech			011 5100 05	15
-	Backrost			011 5100 04	19
72	Doppelzugplatte f. re. Herd			146 3520 00	23
	Doppelzugplatte f. li. Herd			146 3520 10	23
74	Druckfeder f. Indexstift			146 9402 01	01
75	Deckel f. Stahlplatte			125 5012 00	20
-	Deckelheber			120 9611 01	09
82	Flanschring f. Rückwand			146 1722 15	18
83	Flanschring f. Seitenwand			146 1722 05	16
84	Führungsflansch			146 9120 01	08
85	Führungsscheibe			146 9104 10	05
-	Federlasche (in Putztürbombe)			011 0200 10	01
-	Fettpfanne			011 5100 06	22
91	Griff m. Sockel kpl.			146 3043 00	17
92	Griffleiste			146 9668 00	14
93	Griffsockel re.			120 9625 00	06
94	Griffsockel li.			120 9625 10	06
95	Griff f. Abdeckhaube			146 1924 00	05
96	Gewindeplättchen			146 9271 00	05

a) 1 = Serienteil im Fertigungslager

3 = Kein Serienteil nur im E-Lager

5 = Altteil nur solange Vorrat reicht

2 = Serienteil nur begrenzt im E-Lager

4 = Kein Serienteil nur begrenzt im E-Lager

6 = Kein Lagerteil da Sonderfertigung

9



ERSATZTEILLISTE

Kohle-Heizungsherd K 92 Cm

Typ.Nr. 146 86/87/96/97
88/89/98/99

Bl.Nr.

10.

Pos.	Benennung	84-00	a)	Teilnummer	Preis- gruppe
145	Isolierplatte f. Abdeckhaube 40 cm			146 3522 02	24
146	Isolierplatte f. Abdeckhaube 50 cm			146 3522 12	25
147	Isolierung f. Abdeckhaube 40 cm			146 5408 31	15
148	Isolierung f. Abdeckhaube 50 cm			146 5408 41	16
149	Indexplatte f. re. Herd weiß (Alu elox.)			146 1383 01	15
	Indexplatte f. re. Herd brasilbraun (Gold elox.)			146 1383 21	15
	Indexplatte f. li. Herd weiß (Alu elox.)			146 1383 11	15
	Indexplatte f. li. Herd brasilbraun (Gold elox.)			146 1383 31	15
153	Indexstift			146 8609 01	06
159	Kurbelrostmechanik kpl. f. re. Herd			146 2039 01	38
	Kurbelrostmechanik kpl. f. li. Herd			146 2039 11	38
161	Kurbelrostführung			146 4617 11	16
162	Kurbel f. Hebe- u. Senkrost			146 3582 01	20
163	Knopfgriff f. Klappenhebel			146 9610 30	08
164	Knopfgriff f. Sekundärluftschieber			146 9610 40	08
165	Klingeritscheibe			146 9560 00	01
166	Klingeritunterlage f. Abdeckhaubenscharnier			120 9526 00	01
172	Putztürbombe weiß			146 1056 00	26
	Putztürbombe brasilbraun			146 1056 10	28
174	Putztürdeckel			146 1273 00	10
180	Rostlager			146 1503 15	27
181	Rost			146 1506 11	23 23
182	Rüttlerstange			146 1504 02	12
183	Rüttlerhebel			146 1504 12	12
184	Rauchzunge f. re. Herd			146 9220 00	13
	Rauchzunge f. li. Herd			146 9220 10	13
186	Rauchzunge stehend			146 9220 30	11
187	Rauchlochdeckel weiß			146 1116 10	11
	Rauchlochdeckel brasilbraun			146 1116 20	12
	Rauchlochdeckel gbr.			146 1116 00	09
190	Rahmen f. Bratrohrglas (1 Teil)			146 1270 00	16
191	Rohrstützenplatte f. re. Herd			146 5007 20	41
	Rohrstützenplatte f. li. Herd			146 5007 30	41

a) 1 = Serienteil im Fertigungslager

3 = Kein Serienteil nur im E-Lager

5 = Altteil nur solange Vorrat reicht

2 = Serienteil nur begrenzt im E-Lager

4 = Kein Serienteil nur begrenzt im E-Lager

6 = Kein Lagerteil da Sonderfertigung

11



ERSATZTEILLISTE

Kohle-Heizungsherd K 92 Cm

Typ.Nr. 146 86/87/96/97
88/89/98/99

Bl. Nr.

11

Pos.	Benennung	84-00	a)	Teilnummer	Preis - gruppe
193	Rohrstutzendeckel			146 1363 11	13
194	Rohrflansch			146 6145 00	05
195	Rohrstutzen 6"			146 1115 00	16
	Rohrstutzen ϕ 150			146 1115 10	16
197	Rostspindel			146 9073 02	27
198	Rändelmutter			065 0467 01	02
-	Rußkratze			179 9752 00	11
-	Reinigungsbesen			011 5200 01	07
206	Seitenwand weiß (ohne Rauchloch)			146 1106 00	26
	Seitenwand brasilbraun (ohne Rauchloch)			146 1106 30	28
208	Seitenwand m. Isolierung weiß f. re. H. (m. Rauchl.)			146 1020 00	29
	Seitenwand m. Isolierung brasilbraun dto.			146 1020 20	31
	Seitenwand m. Isolierung weiß f. li. H. (m. Rauchl.)			146 1020 10	29
	Seitenwand m. Isolierung brasilbraun dto.			146 1020 30	31
212	Sockelrahmen f. re. Herd			146 1058 09	40
	Sockelrahmen f. li. Herd			146 1058 19	40
214	Stahlplatte			125 5011 01	37
215	Schauglas innen			146 9618 10	15
216	Schauglas außen			146 9618 00	15
217	Schließnase			146 9612 03	06
218	Stehrost			146 1513 01	15
219	Schnäpperzapfen			168 9068 03	04
220	Scharnierstange ϕ 5x240			146 9013 20	05
221	Scharnierstange ϕ 5x345			146 9013 21	05
222	Spindeljoch m. Rechtsgewinde			146 4550 01	18
223	Spindeljoch m. Linksgewinde			146 4550 11	18
224	Sekundärluftschieber			146 3577 01	12
225	Schieberführung			146 1933 00	06
226	Schalthebelbombe weiß f. re. Herd			146 4096 01	18
	Schalthebelbombe brasilbraun f. re. Herd			146 4096 21	19
	Schalthebelbombe weiß f. li. Herd			146 4096 11	18
	Schalthebelbombe brasilbraun f. li. Herd			146 4096 31	19
-	Schraubrosette f. Seitenwand			011 0700 27	01
-	Schürhaken			146 9755 00	13
237	Türrückblech f. re. Herd			146 1307 03	29
	Türrückblech f. li. Herd			146 1307 13	29
239	Thermostatknobel (f. Leistungsregler)			125 4055 00	05
240	Thermische Ablaufsicherung			011 4600 45	40

a)1= Serienteil im Fertigungslager

3= Kein Serienteil nur im E-Lager

5= Altteil nur solange Vorrat reicht

12

2= Serienteil nur begrenzt im E-Lager

4= Kein Serienteil nur begrenzt im E-Lager

6= Kein Lagerteil da Sonderfertigung

